

Ficha Técnica

Luva Nitrílica sem pó PN 30

Luva de segurança para manipulação, sem pó, PN 30.

Linha Profissional

CA 37.095



Introdução:

A BeCare valoriza todos os profissionais que necessitam de luvas em suas atividades. Comποdo uma linha de cuidados ao trabalhador, desenvolvemos produtos que atendam a demanda de nossos clientes, de modo a construir um espaço concreto nas instituições. Pensando na segurança, qualidade e praticidade de seus clientes, desenvolvemos uma linha de luvas para manipulação nitrílica, que funcionam como barreira, química.*

*consultar tabela de resistência química

Aplicação:

Instituições que adotam o uso de luvas como parte dos equipamentos de proteção individual – EPI, para diversos tipos de manipulações e atividades laborais.

As Luvas Nitrílicas sem pó PN 30, são destinadas à manipulações que requeiram proteção ao profissional, contra agentes químicos. Destinadas à

todos os profissionais e preferencialmente à pessoas que possuam predisposição a reações alérgicas ao látex ou ao pó lubrificante.

Benefícios:

- As Luvas Nitrílicas sem pó PN 300 possuem controle de qualidade extremamente rigoroso;
- Maior resistência mecânica à ruptura, quando comparada ao látex;
- Ótima sensibilidade Tátil e Proteção;
- Perfeita para atender a RDC26 em substituição às luvas de látex;
- São ambidestras;
- Disponível em vários tamanhos;
- Aprovada pelo Ministério do Trabalho;

Orientações de Uso:

Desenvolvida para manipulação em atividades laborais distintas, como o manuseio de alimentos, na indústria química e metalúrgica e em atividades de autopeças.

Características do Produto:

As Luvas Nitrílicas sem pó PN 30, são desenvolvidas em borracha sintética, confeccionadas na cor azul, são ambidestras, lisas, isentas de pó, seu punho possui bainha enrolada que permite melhor calçamento e retirada da luva. Produto não estéril. Embalado em cartuchos com 100 pares; Caixa master com 10 cartuchos / 1000 pares.

Instruções de uso:

1. Retirar adornos - anéis, relógio, pulseiras;
2. Após, realizar a lavagem correta das mãos;
3. Abra o cartucho rasgando suavemente a linha pontilhada;
4. Retire um par de luvas, puxando através do orifício da embalagem;
5. Com sua mão não dominante, segure a luva pelo punho e introduza os dedos da mão dominante, calmamente, procurando ajustar os dedos internamente;
6. Segure a outra luva com a mão, já enluvada, e introduza os dedos da segunda mão;
7. Ajuste os dedos de ambas as mãos já enluvadas;
8. Após o uso, retire a luva de uma das mãos puxando-a externamente sobre a mão, virando-a

pelo avesso. Com a outra mão enluvada, segure a luva que foi retirada, e pela parte interna da luva que ainda está na mão, puxe-a externamente, virando pelo avesso.

Composição:

Carboxilado Butadieno Acrilonitrilo.

Informações Adicionais:

- Produto livre de látex natural;
- Manter o produto em ambiente limpo, seco e arejado;
- Proteger da umidade e da luz solar direta;
- Prazo de validade, quando embalagem preservada, é de 3 anos;
- Uso único;
- Descartar conforme regras sanitárias vigente;
- Proibido reprocessar;
- Apirogênico;
- Atóxico.

Tamanhos disponíveis:

Comercializada nos tamanhos

- ✓ Pequeno
- ✓ Médio
- ✓ Grande
- ✓ Extra Grande

