

## Ficha Técnica

### Luva de Segurança PN 20

Luva de proteção para tarefas pesadas, com maior proteção.

Linha Profissional

CA 36.648



### Introdução:

A BeCare valoriza todos os profissionais que necessitam de luvas em suas atividades. Compoendo uma linha de cuidados ao trabalhador, desenvolvemos produtos que atendam a demanda de nossos clientes, de modo a construir um espaço concreto nas instituições. Pensando na segurança, qualidade e praticidade de seus clientes, desenvolvemos uma linha de luvas de borracha nitrílica, que funcionam como barreira, atuando na total proteção do usuário.

### Aplicação:

As luvas como parte dos equipamentos de proteção individual – EPI, conferem proteção às mãos dos usuários para tarefas mais pesadas, que exigem maior segurança para diversos tipos de manipulações e atividades laborais.

As Luvas de borracha nitrílica, PN 20, são destinadas à manipulações que requeiram proteção mecânica e química ao profissional, possuem excelente desempenho contra arranhões, furos, cortes, rasgos e resistência a uma ampla gama de solventes, gorduras animais e outros produtos químicos.

### Benefícios:

- As Luvas de borracha nitrílica PN 20 possuem controle de qualidade extremamente rigoroso;
- Ótima resistência mecânica à ruptura e abrasivos;
- Ótima sensibilidade tátil e proteção;
- São anatômicas;
- Design ergonômico;
- Mais confortáveis;
- Disponível em vários tamanhos;
- Atende as normas MT 11 e EM 388:2003
- Aprovada pelo Ministério do Trabalho;

### Orientações de Uso:

Desenvolvida para manipulação em atividades laborais distintas, como manuseio de produtos químicos, agrícolas, óleos, higienização e serviços gerais. Na indústria de metal, mecânica, automobilística e petroquímica.

## Características do Produto:

As Luvas de borracha nitrílica PN 20, são desenvolvidas em borracha sintética, forradas em algodão flocado, com característica antiderrapante na face palmar da mão e ponta dos dedos, confeccionadas na cor verde, comprimento de 345 mm e uma espessura de 0,38 mm, anatômicas, seu punho possui traçado antiderrapante que permite melhor calçamento e retirada da luva. Dispensam o uso de talco, possuem um grande conforto, ótima maleabilidade. Embalagens contendo 1 par.

## Instruções de uso:

1. Retirar adornos - anéis, relógio, pulseiras;
2. Abra a embalagem pelo fechamento térmico;
3. Retire o par de luvas, puxando através do orifício da embalagem;
4. Com sua mão não dominante, segure a luva pelo punho e introduza os dedos da mão dominante, calmamente, procurando ajustar os dedos internamente;
5. Segure a outra luva com a mão, já enluvada, e introduza os dedos da segunda mão;
6. Ajuste os dedos de ambas as mãos já enluvadas;
7. Após o uso, retire a luva de uma das mãos puxando-a externamente pela ponta dos

dedos, repita o procedimento com a outra mão ainda enluvada;

8. Após o uso, lave, enxágue e seque as luvas, virando – as pelo avesso.

## Composição:

Carboxilado Butadieno Acrilonitrilo e Algodão flocado.

## Informações Adicionais:

- Produto livre de látex natural;
- Manter o produto em ambiente limpo, seco e arejado;
- Proteger da umidade e da luz solar direta;
- Prazo de validade, quando embalagem preservada, é de 3 anos;
- Uso único;
- Descartar conforme regras sanitárias vigente;
- Proibido reprocessar;
- Apirogênico;
- Atóxico.

## Tamanhos disponíveis:

- ✓ 7.0
- ✓ 8.0
- ✓ 9.0
- ✓ 10.0

